

「手に乗る Web 観測点」に警告灯が追加

警告を LED 警告灯（ブザー付）とメールで通知

増水監視、冠水監視や機器の状態監視など
周囲に分かりやすく知らせます



左：乾電池モデル
右：太陽電池モデル
+ 警報灯(ブザー付き)

例) 水位観測・監視

増水時、冠水時：警報灯（ブザー）

「手に乗る Web 観測点」電池駆動・太陽電池駆動のどちらにも警報灯が接続でき、警報メール送信時に動作します。電池がフルの状態なら 1 日連続して警報を出し続けられます。

右の写真の様にボールペンと比べて小さく、工事用の単管に簡単に取り付けられます。電源も内部から警報メールは FOMA の無線データ通信とセンサーを取り付けるだけで独立で動作します。